


MATRIX S




PER:
FOR:


ABLOY (S)



AY1 AY1P AY2 AY2P
AY3 AY3P AY10P




AY11 AY12 AY16 AY13 AY14 AY23
AY15
AY17



AY24 AY25 AY26 AY27 AY28 AY29

OPTIONAL




D707910ZB

Code attachment for ABLOY keys
Dispositivo a codice per chiavi ABLOY
Code-Vorrichtung für ABLOY Schlüssel
Dispositif à code pour clés ABLOY
Dispositivo a código para llaves ABLOY

PER:
FOR:

ABUS (D)




AB62

STANDARD



D401070RA

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1



PER:
FOR:

AGB (I)




AGB5

OPTIONAL



D406658RA

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39




D706659ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR:

AGB (I)



AGB6

AGB7


Scudo 5000

OPTIONAL



D406658RA

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39




D706659ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR:

AZBE (E)



AZ6

AZ7

AZ8


CAVERS (F)

OPTIONAL



D408799RA

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42




D708800ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42

PER:
FOR:

BRICARD (F)




BD16

OPTIONAL



D722724ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores




STANDARD



D401070RA

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

PER:
FOR:

CISA (I)



AP3 System

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.


Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido por password que expide Silca contra autorización.

OPTIONAL



D722724ZB


*Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores*

STANDARD



D401070RA

*Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1*



D701071ZB

*Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1*

PER:
FOR:

CISA (I)



CS70


CS70P CS62

ASTRAL
system 357

AB48

ABUS

OPTIONAL



D722724ZB

*Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores*

D401070RA

*Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1*



D701071ZB


*Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1*

MATRIX S



PER:
FOR:

CODEM (F)



OPTIONAL



D401078RA

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter T5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

CORNI (I)




OPTIONAL



D408799RA

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42




D708800ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42

PER:
FOR:

DOMUS (GR)




OPTIONAL



D401155RA

Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20



D701156ZB

Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20




MATRIX S




PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)




OPTIONAL




D716915ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores




PER:
FOR:

DOM (D)



DM22




IX10

STANDARD



D401070RA

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

OPTIONAL



D401076RA

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4



D701077ZB


Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4

OPTIONAL



D705664ZB

Adaptors + tools
Adattatori + utensili
Adapters + Werkzeuge
Adpteurs + outils
Adaptadores + útiles




MATRIX S



PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)



(Various)




Prof. 48-49



IX5 - IX10

OPTIONAL



D710026ZB


Adaptors for DOM keys
Adattatori per chiavi DOM
Adapters für DOM Schlüssel
Adaptateurs pour clés DOM
Adaptadores para llaves DOM

OPTIONAL



D402098RA

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13




D702099ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13




D411434RA

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52



D711433ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52




OPTIONAL



D401076RA

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4




D701077ZB


Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4

PER:
FOR:

DOM (D)



DM21



DM55


DM58

IX IND.

OPTIONAL



D402098RA
Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13




D702099ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13



D411434RA

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52




D711433ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52



D401076RA

Tastatore T4
Tracer point T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4




D701077ZB

Fresa F4
Cutter F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4



PER:
FOR:

DOM (D) CORBIN (I)




IX5 KG - IX5 HR

OPTIONAL




D711421ZB

*Adattatori per chiavi DOM HOCHRIPPE
Adaptors for DOM HOCHRIPPE keys
Adapters für DOM HOCHRIPPE Schlüssel
Adaptateurs pour clés DOM HOCHRIPPE
Adaptadores para llaves DOM HOCHRIPPE*



D404753RA

*Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15*




D704754ZB

*Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15*



D411434RA

*Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52*



D711433ZB

*Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52*




OPTIONAL



D401076RA

*Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4*




D701077ZB

*Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4*

PER:
FOR:

ELZETT (H)




EL9

OPTIONAL



D401078RA

*Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5*



D701079ZB


*Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5*

MATRIX S



PER:
FOR:

EZCURRA (E)




OPTIONAL



D709340ZB

Tip stop for extra long keys
Fermo in punta per chiavi extra lunghe
Kopfanschlag für Länge Schlüssel
Cale en pointe pour clés longueur
Tope en la punta para llaves largas




D409805RA

Tracer point T45
Tastatore T45
Taster T45
Palpeur T45
Palpador T45




D409806RA

Cutter F45
Fresa F45
Fräser F45
Fraise F45
Fresa F45




D409807RA

Tracer point T46
Tastatore T46
Taster T46
Palpeur T46
Palpador T46




D409808RA

Cutter F46
Fresa F46
Fräser F46
Fraise F46
Fresa F46



PER:
FOR:

FTH (F)




YALTRES (IL)

OPTIONAL



D401078RA

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB


Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

IFAM (E)



OPTIONAL




D711185ZB

Code attachment for IFAM keys
Dispositivo a codice per chiavi IFAM
Code-Vorrichtung für IFAM Schlüssel
Dispositif à code pour clés IFAM
Dispositivo a código para llaves IFAM

D409147RA

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44




D709148ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44



PER:
FOR: **ISEO (I)**




IE14
R11

IE15
R6

OPTIONAL




D406658RA
Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39




D706659ZB
Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

PER:
FOR: **JIS (E)**



OPTIONAL



D701664ZB

Adaptors for JIS keys
Adattatori per chiavi JIS
Adapters für JIS Schlüssel
Adaptateurs pour clés JIS
Adaptadores para llaves JIS

STANDARD




D405487RA
Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22



D705488ZB


Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

PER:
FOR: **KABA (CH)**



KA8


OPTIONAL



D710008ZB

Adaptors for KABA-Micro
Adattatori per chiavi KABA-Micro
Adapters für KABA-Micro Schlüssel
Adaptateurs pour clés KABA-Micro
Adaptadores para llaves KABA-Micro


D401155RA
Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20



D701156ZB


Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20

PER:
FOR: **KABA (CH)**



KA5

OPTIONAL




D701472ZB

15° adaptors for KABA GEMINI
Adattatori 15° per KABA GEMINI
15° Adapters für KABA GEMINI
Adaptateurs 15° pour KABA GEMINI
Adaptadores 15° para KABA GEMINI

STANDARD



D401070RA
Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB


Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

MATRIX S



PER:
FOR:

KABA (CH)




KA2



NIKABA (J)

OPTIONAL



D701471ZB


Adaptors 45°
Adattatori 45°
Adapters 45°
Adapteurs 45°
Adaptadores 45°

STANDARD



D408987RA

Tracer point T43
Tastatore T43
Taster T43
Palpeur T43
Palpador T43



D708988ZB

Cutter F43
Fresa F43
Fräser F43
Fraise F43
Fresa F43

D401070RA

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

PER:
FOR:

KESO (CH)



KE9

KESO 2000

KE3

90°

< 01.01.1992

OPTIONAL



D401078RA

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

D403232RA

Tracer point T14
Tastatore T14
Taster T14
Palpeur T14
Palpador T14




D703233ZB

Cutter F14
Fresa F14
Fräser F14
Fraise F14
Fresa F14

PER:
FOR:

KESO (CH)




KE1

KE2

KE4

KESO 1000

OPTIONAL




D701470ZB

5° adaptors
Adattatori 5°
5° Adapters
Adapteurs 5°
Adaptadores 5°



D401070RA


Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

OPTIONAL




D701068ZB

Adattatori 5°-dorso
5° adaptors-back
5° Adapters -Rücken
Adapteurs 5°-dos
Adaptadores 5°-dorso



D401082RA

Tracer point T7
Tastatore T7
Taster T7
Palpeur T7
Palpador T7




D701083ZB

Cutter F7
Fresa F7
Fräser F7
Fraise F7
Fresa F7




PER:
FOR:

LIPS (NL)



LP11

OPTIONAL



D701470ZB
5° adaptors
Adattatori 5°
5° Adapters
Adapteurs 5°
Adaptadores 5°




D401070RA
Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB
Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1


OPTIONAL



D701068ZB
5° adaptors-back
Adattatori 5°-dorso
5° Adapters -Rücken
Adapteurs 5°-dos
Adaptadores 5°-dorso




D401082RA
Tracer point T7
Tastatore T7
Taster T7
Palpeur T7
Palpador T7



D701083ZB
Cutter F7
Fresa F7
Fräser F7
Fraise F7
Fresa F7

PER:
FOR:

LAPERCHE (F)



LH15P

LH17P

LH16P

LH14P

LH18P

OPTIONAL




D407164RA
Tracer point T40
Tastatore T40
Taster T40
Palpeur T40
Palpador T40



D707165ZB
Cutter F40
Fresa F40
Fräser F40
Fraise F40
Fresa F40

PER:
FOR:

LAPERCHE (F)




DIAM

OPTIONAL




D407164RA
Tracer point T40
Tastatore T40
Taster T40
Palpeur T40
Palpador T40



D707165ZB
Cutter F40
Fresa F40
Fräser F40
Fraise F40
Fresa F40

PER:
FOR:

LEHMANN (D)




OPTIONAL



D402098RA

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13




D702099ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13


PER:
FOR:

MCM (E)



MC10R

OPTIONAL




D711137ZB

Adaptors for MCM key
Adattatori per chiavE MCM
Adapters für MCM Schlüssel
Adaptateurs pour clés MCM
Adaptadores para llaves MCM

D411145RA

Tracer point T50
Tastatore T50
Taster T50
Palpeur T50
Palpador T50




D711144ZB

Cutter F50
Fresa F50
Fräser F50
Fraise F50
Fresa F50

PER:
FOR:

MCM (E)




MC9

OPTIONAL



D406656RA

Tracer point T38
Tastatore T38
Taster T38
Palpeur T38
Palpador T38




D706657ZB

Cutter F38
Fresa F38
Fräser F38
Fraise F38
Fresa F38

D406653RA

Tracer point T37
Tastatore T37
Taster T37
Palpeur T37
Palpador T37




D706654ZB

Cutter F37
Fresa F37
Fräser F37
Fraise F37
Fresa F37

D406658RA

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39




D706659ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39


PER:
FOR:

MEDECO (USA)




MD1R

OPTIONAL




D705711ZB

Set for MEDECO keys
Set per chiavi MEDECO
Satz für MEDECO Schlüssel
Set pour clés MEDECO
Set para llaves MEDECO


PER:
FOR:

MG-MONTI (I)



(HSP)

OPTIONAL



D724811ZB

Adapters for MG-MONTI keys
Adattori per chiavi MG-MONTI
Adapters für MG-MONTI Schlüssel
Adaptateurs pour clés MG-MONTI
Adaptadores para llaves MG-MONTI

STANDARD



D406658RA

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39



D706659ZB


Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39

MATRIX S



PER:
FOR:

MOTTURA (I)



C30 C31 C38


Champions System

OPTIONAL



D722575ZB

Tracer point T138
Tastatore T138
Taster T138
Palpeur T138
Palpador T138




D722573ZB


Cutter H138
Fresa H138
Fräser H138
Fraise H138
Fresa H138

D724358ZB

Pair of bars
Coppia barrette
Stahlstab
Couple de barrettes
Par de barras




Only for C38 System
Solo per C38 System
Nur für C38 System
Seulement pour C38 System
Solo para C38 System



bar
barretta
Stab
barrette
barrita

PER:
FOR:


MUL.T.LOCK (IL)



MTK1

MTK2P

MTK3P




MTK10RP

MTK4RPX

MTK4P MTK7RP

MTK4RP MTK8RP

OPTIONAL



D701178ZB

Tool set for Mul.T.Lock keys
Set utensili per chiavi Mul.T.Lock
Werkzeuge für Mul.T.Lock Schlüssel
Outils pour clés Mul.T.Lock
Útiles para llaves Mul.T.Lock




D706965ZB

Shims
Set spessori
Zwischenlegscheibensatz
Épaisseurs
Planchitas

D501090ZM

Tracer point T12A
Tastatore T12A
Taster T12A
Palpeur T12A
Palpador T12A




D701091ZB

Cutter F12A
Fresa F12A
Fräser F12A
Fraise F12A
Fresa F12A

D401092RA

Tracer point T12B
Tastatore T12B
Taster T12B
Palpeur T12B
Palpador T12B




D701093ZB

Cutter F12B
Fresa F12B
Fräser F12B
Fraise F12B
Fresa F12B



PER:
FOR:

PERINO (I)




 PN1

 PN1R

 PN2

OPTIONAL




D711218ZB

Adaptors for PERINO keys
Adattatori per chiavi PERINO
Adapters für PERINO Schlüssel
Adaptateurs pour clés PERINO
Adaptadores para llaves PERINO

D404168RA

Tracer point T11L
Tastatore T11L
Taster T11L
Palpeur T11L
Palpador T11L




D704449ZB

Cutter F11L
Fresa F11L
Fräser F11L
Fraise F11L
Fresa F11L

PER:
FOR:

PICARDIE (F)




 PIC2

STANDARD



D401070RA

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1

PER:
FOR:

POTENT (I)



 PT4R

OPTIONAL



D410149RA

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49



D710150ZB


Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49

MATRIX S



PER:
FOR:

PREFER (I) RBZ (I)



OPTIONAL



D401074RA
Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3




D701075ZB
Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3



STANDARD



D401070RA
Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB
Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1



PER:
FOR:

SEA (CH)



SEB1 SEB2 SEB3
SEA 23 SEA SEA 3
SEA 20 SEA 2

EZCURRA (E)

OPTIONAL



D401074RA
Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3




D701075ZB
Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3



STANDARD



D401070RA
Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D701071ZB
Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1



for SEB1 - SEB3 only
solo per SEB1 - SEB3
Nur für SEB1 - SEB3
Seulement pour SEB1 - SEB3
Solo para SEB1 - SEB3

PER:
FOR:


SECURITAL (I)



SCU1

KYR (I)

OPTIONAL



D710008ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores

D401155RA
Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20



D701156ZB

Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20




MATRIX S



PER:
FOR:

STS (E)



STS5

STS6

KX6

OPTIONAL



D401078RA

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

TESA (E)



TE4

TE4R


T10

OPTIONAL



D408799RA

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42




D708800ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42

PER:
FOR:

TESA (E)



TE5

TE7

T80

T60

OPTIONAL



D401078RA

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

VACHETTE (F)



VAC91


VAC104

VAC103

VAC105

"VACHETTE RADIAL"

OPTIONAL




D701472ZB

15° adaptors
Adattatori 15°
15° Adapters
Adaptateurs 15°
Adaptadores 15°

D405113RA

Tracer point T21
Tastatore T21
Taster T21
Palpeur T21
Palpador T21




D705114ZB

Cutter F21
Fresa F21
Fräser F21
Fraise F21
Fresa F21



PER:
FOR:

VIRO (I)




VI19

OPTIONAL



D401078RA

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB


Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

WILKA (D)




OPTIONAL




D705731ZB

Adaptors for WILKA - 30°
Adattatori per WILKA - 30°
Adapters für WILKA - 30°
Adaptateurs pour WILKA - 30°
Adaptadores para WILKA - 30°



PER:
FOR:


WINKHAUS (D)



(Kalotten System)
(VS + VS6)

TOK-WINKHAUS

OPTIONAL




D711596ZB

Code set for WINKHAUS
Set a codice per WINKHAUS
Code-Satz für WINKHAUS
Adaptateurs à code pour WINKHAUS
Set a código para WINKHAUS

D401080RA

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6




D701081ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6


PER:
FOR:

YARDENI (IL)




YD6R

OPTIONAL




D710145ZB

Adaptors for YARDENI
Adattatori per YARDENI
Adapters für YARDENI
Adaptateurs pour YARDENI
Adaptadores para YARDENI

D410149RA

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49




D710150ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49

PER:
FOR:

ZADI (I)





ZD20

OPTIONAL



D401078RA

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5




D701079ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5

PER:
FOR:

ZADI (I)





ZD25

OPTIONAL



D409147RA


Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44



D709148ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44

PER:
FOR: **ALFA ROMEO (I)**



GT2AP
GIOBERT (I)
SAFE (I)
GT9AP

OPTIONAL




D401080RA
Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6




D701081ZB
Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6

PER:
FOR: **BMW (D)**



PB1
PB1P

OPTIONAL




D701470ZB
5° adaptors
Adattatori 5°
5° Adapters
Adaptateurs 5°
Adaptadores 5°

STANDARD




D401070RA
Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB
Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1


PER:
FOR: **BMW (D)**



HU59
HU63
HU58AP

HUF (D)
TIBBE (D)

OPTIONAL



D701664ZB
Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores

STANDARD




D405487RA
Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22




D705488ZB
Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

OPTIONAL




D708765ZB
Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código



MATRIX S



PER:
FOR: **FORD (EU)**




FO19P

FO20P

CHUBB (GB)


OPTIONAL



D705484ZB

Adaptors for FO19P-FO20P keys
Adattatori per chiavi FO19P-FO20P
Adapters für FO19P-FO20P Schlüssel
Adaptateurs pour clés FO19P-FO20P
Adaptadores para llaves FO19P-FO20P

PER:
FOR: **FORD (EU + USA)**



FO21T3L

FO21T3

FO21P

FO21AP


FO21PL

TIBBE (D)
VALEO (F)

IMPORTANT!

Key blank to be applied to the original remote control (the remote control includes the transponder chip)

OPTIONAL




D705485ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código




PER:
FOR: **HONDA (J)**



HON60AP

ACURA (J)

OPTIONAL



D409147RA

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44

D709148ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44



PER:
FOR:


HONDA (J)



HON66GP

HON66T5
HON66T6
HON66T14
HOV01T5

OPTIONAL



D722722ZB

Code device for HON66GP keys
Dispositivo a codice per chiavi HON66GP
Code-Vorrichtung für HON66GP Schlüssel
Dispositif à code pour clés HON66GP
Dispositivo a código para llaves HON66GP

STANDARD



D405487RA

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22




D705488ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22


PER:
FOR:

HUF (D)



HU92RP

OPTIONAL



D727645ZB

Adaptors A16 for HU92RP keys
Adattatori A16 per chiavi HU92RP
Adapters A16 für HU92RP Schlüssel
Adaptateurs A16 pour clés HU92RP
Adaptadores A16 para llaves HU92RP

OPTIONAL



D401159RA

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30



D701160ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30

MATRIX S




PER:
FOR:

HUF (D)



OPTIONAL



D728161ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

OPTIONAL



D401159RA

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30




D701160ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30

PER:
FOR:

JAGUAR (GB)




TBE1P

TBE1T5

TBE2P

TIBBE (D)
VALEO (F)

OPTIONAL



D707657ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código




MATRIX S



PER:
FOR:

LANCIA (I)



GIOBERT (I)

OPTIONAL



D401080RA

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6



D701081ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6

PER:
FOR:


LEXUS (J)



TOY40P TOY40AP TOY40 TOY40BT4

TOYOTA (J)

OPTIONAL




D708165ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código


PER:
FOR:

MAZDA (J)



MAZ23LP

OPTIONAL



D708165ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código




MATRIX S




PER:
FOR:

MERCEDES (D)



HU39P HU39T HU40P
HUF (D)

OPTIONAL




D708225ZB

Code attachment for HU39P-HU40P keys
Dispositivo a codice per chiavi HU39P-HU40P
Code-Vorrichtung für HU39P-HU40P Schlüssel
Dispositif à code pour clés HU39P-HU40P
Dispositivo a código para llaves HU39P-HU40P

PER:
FOR:


MERCEDES (D)



HU41P HU55P
HU41AP HU61AP




HU61AP



HU64P HU64T HU65AP
HUF (D)

OPTIONAL




D708150ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código




PER:
FOR:

MITSUBISHI (J)




MIT14T5

OPTIONAL




D708165ZB

*Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código*

PER:
FOR:

MITSUBISHI (J)




HU56RT2


HUF (D)

OPTIONAL




D705671ZB

*Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código*











MATRIX S




PER:
FOR: **OPEL-VAUXHALL (D)**



OPTIONAL



 **HU43T9**
 **HU43AT9**
 **HU43T**
 **HU43TGM**
 **HU43T2L**
 **HU43PL**
 **HU43P**



 **YM27T2**
 **YM27PL**
 **YM27P**




D706272ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

PER:
FOR: **RAITON FISSORE (I)**

OPTIONAL



 **GT2CP**

D401080RA
Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6



D701081ZB
Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6



MATRIX S




PER:
FOR:

SAAB (S)



 **YM30BP**
  **YM30P**
  **YM30T5**
VALEO-YMOS (D) **YMOS (D)**

OPTIONAL



D708910ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores

STANDARD



D405487RA

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22



D705488ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22

PER:
FOR:


TOYOTA (J)



 **TOY48P**
  **TOY48BT4**

ARISTO

OPTIONAL



D714518ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

D405487RA

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22



D705488ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22




MATRIX S




PER:
FOR:


VOLVO (S)



HU56RAT2





HU57RP



HU56RP

OPTIONAL




D705671ZB

Code device
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código

PER:
FOR:

**AUDI (D)
FORD (D)
PORSCHE (D)
SEAT (E)
SKODA (CZ)
VOLKSWAGEN (D)**




HU66T1
HU66T5
HU66T6
HU66AT5
HU66CT5
HU66DT5
HU66CT6

HU66AT6
HU66T10
HU66T15
HU66BT15
HU66BT1
HU66PL
HU66T5L
HU74T
HU75T

HUF (D)
WITTE (D)

OPTIONAL



D711803ZB

Adaptors for keys with internal cuts
Adattatori per chiavi con cifrature interne
Adapters für Schlüssel mit Inneneinschnitten
Adaptateur pour clés avec taillages internes
Adaptadores para llaves con cifrados internos

D401159RA

Tracer point T30
Tastatore T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30



D701160ZB

Cutter F30
Fresa F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30




MATRIX S



PER:
FOR:


AUDI (D)
FORD (D)
PORSCHE (D)
SEAT (E)
SKODA (CZ)
VOLKSWAGEN (D)



HU66T1
HU66T5
HU66T6
HU66AT5
HU66CT5
HU66DT5
HU66CT6

HU66AT6
HU66T10
HU66T15
HU66BT15
HU66BT1
HU66PL
HU66T5L
HU74T
HU75T

OPTIONAL




D727306ZB



Device for code-cutting
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo para cifrado por código



PER:
FOR: **FICHET BAUCHE (F)**



OPTIONAL



D704825ZB

Set for FICHET BAUCHE keys
Set per chiavi FICHET BAUCHE
Set für FICHET BAUCHE Schlüssel
Set pour clés FICHET BAUCHE
Set para llaves FICHET BAUCHE



D705312ZB

Disks 5,2 mm
Coppia dischi mm 5,2
Scheiben 5,2 mm
Disques 5,2 mm
Discos mm 5,2


To fit on D704825ZB adaptors
Da applicare agli
adattatori D704825ZB

Auf den Adapter
D704825ZB einbauen

À appliquer sur les
adaptateurs D704825ZB


A instalarse en los
adaptadores D704825ZB

PER:
FOR: **FICHET BAUCHE (F)**



serie M 2B

OPTIONAL




D711324ZB

Set for FICHET BAUCHE keys
Set per chiavi FICHET BAUCHE
Set für FICHET BAUCHE Schlüssel
Set pour clés FICHET BAUCHE
Set para llaves FICHET BAUCHE

D411366RA

Tracer point T54
Tastatore T54
Taster T54
Palpeur T54
Palpador T54



D711367ZB


Cutter F54
Fresa F54
Fräser F54
Fraise F54
Fresa F54

PER:
FOR: **PREFER (I)**



PF10TP

OPTIONAL



D701067ZB


Adaptors for PREFER keys
Adattatori per chiavi PREFER
Adapters für PREFER Schlüssel
Adaptateurs pour clés PREFER
Adaptadores para llaves PREFER

STANDARD



D401070RA

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D701071ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1